



充电指示灯状态:

- 1.不亮：没有放入接收；
- 2.呼吸灯：正常充电；
- 3.快闪：充电异常；
- 4.长亮：接收充满；